

Umsatzsteuer Umstellung Schultes S-600 / Senkung vom 01.07. -31.12.2020



Haftungsausschluss:

Diese vereinfachte durch uns selbst erstellte Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten dennoch Unstimmigkeiten oder Auslassungen enthalten sein, bitten wir um schriftliche Mitteilung.

Die Heimpel und Jordan CKV Kassensysteme GmbH übernimmt keinerlei Haftung für jegliche technische Änderungen an Ihrem Kassensystem und behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Heimpel und Jordan CKV Kassensysteme GmbH ist ferner nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit dem Einsatz des Produktes oder der Nutzung dieses Dokumentes entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

Der Besteller ist damit einverstanden, dass diese Anleitung nur genutzt wird, sofern diese exakt auf das selbst genutzte System angewendet werden kann und die Anleitung andernfalls kostenfrei zurückgeben und nicht nutzen wird.

Ferner ist der Besteller dafür verantwortlich, alle steuerrelevanten Daten selbst auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und deren Richtigkeit sicherzustellen. Insbesondere ist der Besteller dafür verantwortlich, dass seine Waren und Dienstleistungen mit dem korrekten Umsatzsteuersatz erfasst sind und ausgewiesen werden.

Ebenso sind die Änderungen des Umsatzsteuersatzes bei jedem einzelnen Artikel zu kontrollieren, damit jeder Artikel dem korrekten Umsatzsteuersatz zugeordnet worden ist. Bei Fragen dazu, welcher Artikel nun welchem Umsatzsteuersatz unterliegt, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Finanzamt oder Ihren Steuerberater.

Mit der Nutzung dieser Anleitung verstehen Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr.

Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus Schadensfällen und weiß, dass diese Anleitung kostenfrei zurückgegeben werden kann, wenn ich mir unsicher bin und die Umstellung durch einen Servicetechniker durchführen lassen will - dies gegebenenfalls nach dem gesetzlichen Stichtag erfolgt.

Hinweis: Der „Cursor“ meint die Pfeiltasten auf dem Bildschirm, mit welchen Sie hoch und runter „scrollen“ können.

Hinweis: Sollten Sie sich einmal vertippt haben bei einem Text, nutzen Sie keinesfalls die Backspace Taste zum Löschen (←). Stattdessen nutzen Sie die Pfeiltaste und überschreiben den falschen Buchstaben.

1 ter Schritt

Tagesabschluss machen

Hinweis: Machen Sie monatlich einen Monatsabschluss? Falls ja, machen Sie auch bitte direkt einen Monatsabschluss.

2 ter Schritt

Schlüssel ohne Nummer Einstecken

NICHT MÖGLICH MIT DEM CHEF-SCHLÜSSEL (Nummer 1) !!!!!

3 ter Schritt

mit dem Cursor Programmpunkt 8 hinterlegen Programmtaste drücken (↵)

4 ter Schritt

in der Ersten Zeile 16,00 (sechzehn Komma null null) eingeben mit Dezimalpunkt! → Programmtaste (↵)

5 ter Schritt

danach mit dem Cursor auf die zweite Zeile markieren → 5 eingeben mit Dezimalpunkt! → Programmtaste (↵)

6 ter Schritt

wenn fertig die TL – Taste auf dem Bildschirm drücken → Programmübersicht erscheint wieder

7 ter Schritt

mit dem Cursor auf Punkt 32 Finanzarten Texte hinterlegen → Programmtaste (↵)

8 ter Schritt

im nun geöffneten Programmpunkt mit dem Cursor auf die zweite Zeile → Programmtaste (↵) → # - Taste → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 9 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 6 auf dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste (↵) → TL -Taste

9 ter Schritt

jetzt dritte Zeile anwählen mit dem Cursor --> Programmtaste (↵) → # - Taste → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 9 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 6 auf dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste (↵) → TL -Taste

10 ter Schritt

jetzt vierte Zeile anwählen mit dem Cursor --> Programmtaste (↵) → # - Taste → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 7 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 5 auf dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste (↵) → TL -Taste

11 ter Schritt

jetzt fünfte Zeile anwählen mit dem Cursor --> Programmtaste (↵) → # - Taste → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 7 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 5 auf dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste (↵) → TL -Taste

12 ter Schritt

wenn fertig die Taste TL auf dem Bildschirm drücken → Programmübersicht erscheint wieder

13 ter Schritt

mit dem Cursor auf Punkt 33 Texte hinterlegen → Programmtaste (↵)

14 ter Schritt

1504 eingeben → # - Taste drücken → hier wird folgendes angezeigt (Netto 19%) → jetzt mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 9 bewegen → wenn die 9 auf dem Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 6 auf dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste (↵) → Programm springt automatisch in die nächste Zeile (19% MWST)

15 ter Schritt

→ mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 9 bewegen → wenn die 9 auf dem Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 6 auf dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste (↵) → Programm springt automatisch in die nächste Zeile (Netto 7%)

16 ter Schritt

→ mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 7 bewegen → wenn die 7 auf dem Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 5 auf dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste (↵) → Programm springt automatisch in die nächste Zeile (7% MWST)

17 ter Schritt

→ mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 7 bewegen → wenn die 7 auf dem Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 5 auf dem Bildschirm drücken danach Programmtaste (↵) wenn fertig drei Mal die C – Taste drücken

18 ter Schritt

jetzt 1879 eingeben → # - Taste drücken → hier wird folgendes angezeigt (Netto (MWST 7%+19%) → jetzt mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 7 bewegen → wenn die 7 auf dem Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 5 auf dem Bildschirm drücken → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 9 bewegen → wenn die 9 auf dem Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 6 auf dem Bildschirm drücken → danach Programmtaste (↵) → wenn fertig vier Mal die C – Taste drücken → Programmübersicht erscheint wieder

19 ter Schritt

→ jetzt mit den Pfeiltasten auf Programmpunkt 4 Warengruppen → Programmtaste (↵)

20 ter Schritt

hier jetzt die erste Warengruppen mit Speisen(Küche) anwählen → Programmtaste (↵) in der nun geöffneten Warengruppe mit dem Cursor 5# St.Nr. im Haus anwählen → eine 2 eingeben danach Programmtaste (↵) → danach die TL -Taste → die nächste Warengruppen mit Speisen(Küche) → Programmtaste (↵) in der nun geöffneten Warengruppe mit dem Cursor 5# St.Nr. im Haus anwählen → eine 2 eingeben danach Programmtaste (↵) → danach die TL -Taste → die nächste Warengruppen mit Speisen(Küche) usw. bis alle Speisen Warengruppen geändert sind → ganz zum Schluss die TL – Taste auf dem Bildschirm drücken → Programmübersicht erscheint wieder

21 ter Schritt

Jetzt kann der Programmierschlüssel wieder rausgezogen werden.

ACHTUNG

- Diese Änderung betrifft nur die MWST Senkung vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020
- Der ermäßigte Steuersatz auf Speisen Im / Außer Haus von 19% auf 5% und die Steuersenkung von 19% auf 16% bei Getränken
- Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Standardprogrammieranleitung für Kassen bei denen der Erste Steuersatz 19% und der Zweite Steuersatz 7% ist